




Sonorisation - Evacuation

APG24/150BC

Boîtier de commande





Descriptif et fonctionnement

Boîtier de commande

Platine de commande pour APG alarme - évacuation comprennant:

- 1 touche «alarme évacuation»
- 1 touche «arrêt buzzer»
- 1 touche «quittance évacuation»
- 1 lampe «manque secteur»
- 1 buzzer

Caractéristiques techniques

Dimensions (LxHxP): $135 \times 135 \times 70 \text{ mm}$ Raccordement: $12 \times 0.8 \text{ mm}^2 \text{ NO FLAM}$